



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
<b>KURBELGEHÄUSE</b>				
(1)	111 101 025	Kurbelgehäuse .....	1	25 PS
(1)	111 101 025 A	Kurbelgehäuse .....	1	30 PS
(1)	111 101 025 E	Kurbelgehäuse .....	1	34 PS
		bis Motor-Nr. D 0 525 049 (beachte Ersatzteile-Merkblatt 1-12)		
(1)	111 101 025 F	Kurbelgehäuse (Saxomat) .....	1	34 PS: M 5
		(bis Motor-Nr. 9 800 000 sind 113 101 157 C und 111 198 541 mitzuverwenden) bis Motor-Nr. D 0 234 014 (beachte Ersatzteile-Merkblatt 1-12)		
1	113 101 025 F	Kurbelgehäuse .....	1	34 PS
		ab Motor-Nr. D 0 525 050	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. E 0 022 000	1	40 PS
		bis Motor-Nr. F 2 200 000	1	44 PS
		bis Motor-Nr. H 1 350 000	1	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. L 0 026 500	1	47 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(2)	111 101 111	Zylinderstift 8×18 für Gehäusetrennfläche .....	2	25-, 30 PS
		bis Motor-Nr. 2 718 442		
2	113 101 111	Zylinderstift 8×25 für Gehäusetrennfläche .....	2	
		ab Motor-Nr. 2 718 443		
3	113 101 112	Verschlußstopfen für Ölkanal .....	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
4	111 101 115	Verschlußstopfen 5,5 mm $\phi$ für Kurbelgehäuse ...	×	30 PS
5	113 101 118 D	Verschlußstopfen 14,2 mm $\phi$ .....	×	44 PS: M 9
		bis Motor-Nr. H 1 350 000	×	40 PS: M 9/M 240
		bis Motor-Nr. L 0 026 500		
6	111 101 119 A	Verschlußstopfen 9,45 mm $\phi$ für Kurbelgehäuse ..	×	25-, 30 PS



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(7)	N 13 856 1	Schlitzstopfen M 16×1,5 .....		
		bis Motor-Nr. 3 912 903	1	25-, 30 PS
		bis Motor-Nr. D 0 525 049	1	34 PS
		bis Motor-Nr. E 0 020 130	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. F 1 800 668	1	40 PS
		bis Motor-Nr. H 1 138 354	1	44 PS
		bis Motor-Nr. L 0 024 240	1	40 PS: M 240
7	113 101 122 A	Verschleißstopfen 19,2 mm $\phi$ für Ölrohrbohrung .		
		ab Motor-Nr. E 0 020 131 bis E 0 022 000	1	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. F 1 800 669 bis F 2 200 000	1	40 PS
		ab Motor-Nr. H 1 138 355 bis H 1 350 000	1	44 PS
		ab Motor-Nr. L 0 024 241 bis L 0 026 500	1	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	1	47 PS
		ab Motor-Nr. D 0 525 050	1	34 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
8	111 101 123	Papstift für Kurbelwellenlager .....	5	
9	*113 101 125	Dichtring 10×18 für Stiftschraube, .....		
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
		ab Motor-Nr. E 0 008 500 bis E 0 022 000	6	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. F 0 991 728 bis 2 200 000	6	40 PS
		ab Motor-Nr. H 0 398 526 bis H 1 350 000	6	44 PS
		ab Motor-Nr. L 0 007 500 bis L 0 026 500	6	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 00	6	47 PS
		ab Motor-Nr. D 0 109 385	6	34 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	6	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(9)	*111 101 127	Dichtring 10×19 für Stiftschraube .....	6	25-, 30 PS
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
(10)	N 14 413 1	Stiftschraube AM 10 A×137 .....	6	25-, 30 PS
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
(10)	N 14 414 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×137 .....	x	25-, 30 PS
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
(10)	N 14 500 1	Stiftschraube AM 12×1,5 A×141 .....	6	34 PS
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
		bis Motor-Nr. D 0 046 362		
(10)	N 14 563 1	Stiftschraube CM 14×1,5 A/M 12×1,5 A×140 ..	x	34 PS
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		
		bis Motor-Nr. D 0 046 362		
10	N 14 501 1	Stiftschraube AM 12×1,5 A×156 unten .....	3	37-, 40-, 44-, 46-, 47-,
		für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III		48-, 50 PS
		ab Motor-Nr. D 0 046 363	3	34 PS

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(10)	N 14 496 1	Stiftschraube CM 14×1,5 A/M 12×1,5×156 unten für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III ab Motor-Nr. D 0 046 363	× ×	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS 34 PS
11	N 14 516 1	Stiftschraube AM 12×1,5 A×166 oben ..... für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III ab Motor-Nr. D 0 046 363	3 3	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS 34 PS
(11)	N 14 571 1	Stiftschraube CM 14×1,5 A/M 12×1,5×166 oben für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III ab Motor-Nr. D 0 046 363	× ×	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS 34 PS
(12)	N 11 655 2	Scheibe 11,5 für Stiftschraube ..... für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III	6	25-, 30 PS
12	113 101 129	Unterlegscheibe 12,2×22 für Stiftschrauben ..... für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III	6	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(13)	N 11 010 4	Sechskantmutter M 10 ..... für Stiftschraube für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III	6	25-, 30 PS
13	113 101 131	Sechskantmutter M 12×1,5 für Stiftschrauben .... für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III	6	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(13)	113 101 131 A	Dichtmutter M 12×1,5 für Stiftschrauben ..... für Kurbelwellenlager Nr. I, II, III bis Motor-Nr. D 0 109 384 bis Motor-Nr. E 0 008 499 bis Motor-Nr. F 0 991 727 bis Motor-Nr. H 0 398 525 bis Motor-Nr. L 0 007 499	× × × × ×	34 PS 37 PS: M 240 40 PS 44 PS 40 PS: M 240
(14)	N 14 409 2	Stiftschraube AM 8 A×71 ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	25-, 30 PS
(14)	N 14 410 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×71 ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	×	25-, 30 PS
14	N 14 397 9	Stiftschraube AM 8 A×56 ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(14)	N 14 491 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×56 ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
15	N 13 830 1	Dichtring A 8×14 für Stiftschraube ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(16)	N 11 654 2	Scheibe 9,5 für Stiftschraube ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	25-, 30 PS
16	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 für Stiftschraube ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
17	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 für Stiftschraube ..... für Kurbelwellenlager Nr. IV	2	
(18)	N 14 403 1	Stiftschraube AM 6 A×49 oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	25-, 30 PS
(18)	N 14 404 1	Stiftschraube CM 8 A/M 6×49 oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	×	25-, 30 PS
18	N 14 399 2	Stiftschraube AM 8 A×97 oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(18)	N 14 485 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×97 oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(19)	N 12 226 2	Federscheibe B 6 für Stiftschraube oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	25-, 30 PS
19	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 für Stiftschraube oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(20)	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6 für Stiftschraube oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	25-, 30 PS
20	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 für Stiftschraube oben ..... für Trennfläche Ölpumpe	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
21	N 14 444 1	Stiftschraube AM 8 A×125 oben ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(22)	N 14 486 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×125 oben ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
22	N 14 419 1	Stiftschraube AM 8 A×112 unten ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(22)	N 14 481 2	Stiftschraube CM 10 A/M 8×112 unten ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
23	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 für Stiftschrauben ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
24	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 für Stiftschrauben ..... für Nockenwellenlager Nr. 1	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
25	N 14 396 3	Stiftschraube AM 8 A×50 ..... für Trennfläche		
		bis Motor-Nr. E 0 022 000	7	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. F 2 200 000	7	40 PS
		bis Motor-Nr. H 1 350 000	7	44 PS
		bis Motor-Nr. L 0 026 500	7	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. B 6 600 000	7	47 PS
		ab Motor-Nr. 5 000 001	7	34 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	6	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(25)	N 14 490 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×50 ..... für Trennfläche	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
26	N 14 442 4	Stiftschraube AM 8 A×60 ..... ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(26)	N 14 408 2	Stiftschraube CM 10 A/M 8×62 für Trennfläche .. ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
27	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 ..... für Stiftschrauben für Trennfläche	7	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
28	N 11 525 2	Scheibe A 8,4 ..... ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
29	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 ..... für Stiftschrauben für Trennfläche	7	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
30	N 14 542 1	Stiftschraube AM 6 A×21 ..... für Ölsiebverschlußdeckel	6 5	25-, 30 PS 34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(30)	N 14 478 1	Stiftschraube CM 8 A/M 6×21 ..... für Ölsiebverschlußdeckel	×	
31	N 14 543 1	Stiftschraube AM 6 A×30 ..... für Ölsiebverschlußdeckel und Ölrohr mit Abschirmblech	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(31)	113 101 139	Stiftschraube Übergroße ..... für Ölsiebverschlußdeckel und Ölrohr mit Abschirmblech	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
32	113 101 145 A	Buchse für Ölkühlerbefestigung ..... ab Motor-Nr. D 0 675 000	2	34 PS
(33)	111 101 149	Ölrohr mit Abschirmblech .....	1	25-, 30 PS
33	111 101 149 A	Ölrohr mit Abschirmblech .....	1	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. E 0 020 131 bis E 0 022 000	1	40 PS
		ab Motor-Nr. F 1 800 669 bis F 2 200 000	1	44 PS
		ab Motor-Nr. H 1 138 355 bis H 1 350 000	1	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. L 0 024 241 bis L 0 026 500	1	47 PS
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	1	34 PS
		ab Motor-Nr. D 0 547 158	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	
(33)	113 101 149 A	Ölrohr mit Abschirmblech .....	1	34 PS
		bis Motor-Nr. 9 800 000		
(33)	311 101 149 A	Ölrohr mit Abschirmblech .....	1	34 PS
		ab Motor-Nr. D 0 000 001 bis D 0 547 157	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. E 0 020 130	1	40 PS
		bis Motor-Nr. F 1 800 668	1	44 PS
		bis Motor-Nr. H 1 138 354	1	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. L 0 024 240	1	
34	N 11 524 4	Scheibe A 6,4 für Ölrohr mit Abschirmblech .....	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
35	113 101 175	Sechskantmutter M 6 .....	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
		für Ölrohr mit Abschirmblech		
(36)	N 14 434 1	Stiftschraube AM 6 A×28 für Ölpumpe .....	4	25-, 30 PS
(36)	N 14 454 2	Stiftschraube CM 8 A/M 6×28 für Ölpumpe .....	x	25-, 30 PS
(36)	N 14 401 3	Stiftschraube AM 6 A×31 für Ölpumpe .....	4	34 PS
		bis Motor-Nr. D 0 230 000	4	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. E 0 011 699	4	40 PS
		bis Motor-Nr. F 1 225 018	4	44 PS
		bis Motor-Nr. H 0 822 051	4	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. L 0 018 099	4	
(36)	N 14 402 1	Stiftschraube CM 8 A/M 6×31 für Ölpumpe .....	x	34 PS
		bis Motor-Nr. D 0 230 000	x	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. E 0 011 699	x	40 PS
		bis Motor-Nr. F 1 225 018	x	44 PS
		bis Motor-Nr. H 0 822 051	x	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. L 0 018 099	x	
36	N 14 395 3	Stiftschraube AM 8 A×42 für Ölpumpe .....	4	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. E 0 011 700 bis E 0 022 000	4	40 PS
		ab Motor-Nr. F 1 225 019 bis F 2 200 000	4	44 PS
		ab Motor-Nr. H 0 822 052 bis H 1 350 000	4	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. L 0 018 100 bis L 0 026 500	4	47 PS
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	4	34 PS
		ab Motor-Nr. D 0 230 001	4	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	4	



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(36)	N 14 428 4	Stiftschraube AM 8 A×48 für Doppelölpumpe ... ab Motor-Nr. E 0 015 982 bis E 0 022 000 ab Motor-Nr. F 1 462 599 bis F 2 200 000 ab Motor-Nr. H 0 879 927 bis H 1 350 000 ab Motor-Nr. L 0 019 430 bis L 0 026 500 ab Motor-Nr. H 5 077 366 bis H 5 900 000 ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000 ab Motor-Nr. AD 0 000 001 ab Motor-Nr. AE 0 000 001 ab Motor-Nr. AF 0 000 001 ab Motor-Nr. AH 0 000 001	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	37 PS: M 9/M 240 40 PS: M 9 44 PS: M 9 40 PS: M 9/M 240 44 PS: M 9/M 157 47 PS: M 9/M 157 50 PS: M 9 48 PS: M 9/M 26/M 157 46 PS: M 9/M 240 48 PS: M 9/M 26/M 27/M 157
37	N 14 407 1	Stiftschraube AM 8 A×62 ..... für Kraftstoffpumpe	2	25-, 30 PS
(37)	N 14 408 2	Stiftschraube CM 10 A/M 8×62 ..... für Kraftstoffpumpe	×	25-, 30 PS
37	N 14 396 3	Stiftschraube AM 8 A×50 ..... für Kraftstoffpumpe	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(37)	N 14 566 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×51 ..... für Kraftstoffpumpe	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(38)	N 14 532 2	Stiftschraube AM 8 A×32 für Zündverteiler .....	1	25-, 30 PS
(38)	N 14 561 2	Stiftschraube M 10 A/M 8×30 für Zündverteiler ..	×	25-, 30 PS
38	N 14 398 3	Stiftschraube AM 8 A×27 für Zündverteiler .....	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(38)	N 14 482 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×27 für Zündverteiler.	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(39)	N 14 451 2	Stiftschraube AM 6 A×23 für Ölkühler ..... bis Motor-Nr. E 0 022 000 bis Motor-Nr. F 2 200 000 bis Motor-Nr. H 1 350 000 bis Motor-Nr. L 0 026 500 bis Motor-Nr. B 6 600 000	1 1 1 1 1	25-, 30-, 34 PS 37 PS: M 240 40 PS 44 PS 40 PS: M 240 47 PS
39	N 14 443 4	Stiftschraube AM 8 A x 38 für Ölkühler ..... ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(39)	N 14 452 1	Stiftschraube CM 8 A/M 6×23 für Ölkühler .....	×	
-	N 14 451 2	Stiftschraube AM 6 A×23 für Führungsplatte .....	4	25-, 30 PS
-	N 14 478 1	Stiftschraube CM 8 A/M 6×21 für Führungsplatte.	×	25-, 30 PS
-	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6 .....	4	25-, 30 PS
40	N 14 532 2	Stiftschraube AM 8 A×32 ..... für Halter für Thermostat	1	



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(40)	N 14 561 2	Stiftschraube CM 10 A/M 8×30 ..... für Halter für Thermostat	×	
(41)	111 101 157	Verschlußdeckel für Nockenwelle .....	1	25-, 30 PS
(41)	113 101 157	Verschlußdeckel für Nockenwelle .....	1	34 PS
		bis Motor-Nr. 9 800 000		
41	113 101 157 C	Verschlußdeckel für Nockenwelle .....	1	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
		ab Motor-Nr. D 0 000 001	1	34 PS
42	N 14 443 4	Stiftschraube AM 8 A×38 .....	4	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(42)	N 14 483 1	Stiftschraube CM 10 A/M 8×38 .....	×	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
43	111 101 195	Ölablaßschraube, Übergröße .....	×	25-, 30 PS
		bis Motor-Nr. 3 072 319		
(43)	111 101 196	Ölablaßschraube, 2. Übergröße .....	×	25-, 30 PS
		bis Motor-Nr. 3 072 319		
(43)	111 101 199	Ölablaßschraube magnetisch, Übergröße .....	×	25-, 30 PS
		bis Motor-Nr. 3 072 319		
(44)	113 101 211 C	Lichtmaschinenträger (für Lichtmaschine 90 mm $\phi$ )	1	34 PS
		bis Motor-Nr. E 0 022 000	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. F 2 200 000	1	40 PS
		(bis Motor-Nr. D 0 095 049 ist 113 115 451 B mitzuverwenden)		
44	113 101 211 E	Lichtmaschinenträger (für Lichtmaschine 105 mm $\phi$ )	1	34 PS
		bis Motor-Nr. E 0 022 000	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. F 2 200 000	1	40 PS
		bis Motor-Nr. H 1 350 000	1	44 PS
		bis Motor-Nr. L 0 026 500	1	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. B 6 600 000	1	47 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
45	*113 101 219	Dichtung für Lichtmaschinenträger .....		
		bis Motor-Nr. D 0 234 014	1	34 PS
		bis Motor-Nr. E 0 014 000	1	37 PS: M 240
		bis Motor-Nr. F 1 237 506	1	40 PS
		bis Motor-Nr. H 0 874 199	1	44 PS
		bis Motor-Nr. L 0 019 336	1	40 PS: M 240
46	113 101 221 B	Ölabweisblech .....		
		ab Motor-Nr. E 0 014 001 bis E 0 022 000	1	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. F 1 237 507 bis F 2 200 000	1	40 PS
		ab Motor-Nr. H 0 874 200 bis H 1 350 000	1	44 PS
		ab Motor-Nr. L 0 019 337 bis L 0 026 500	1	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	1	47 PS
		ab Motor-Nr. D 0 234 015	1	34 PS
		ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	1	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
47	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 für Lichtmaschinenträger ...	4	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
48	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 für Lichtmaschinenträger ...	4	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(49)	111 115 631	Führung für Ölmeßstab .....	1	25-, 30 PS
49	113 115 631	Führung für Ölmeßstab .....	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
50	N 14 532 2	Stiftschraube AM 8 A×32 .....	×	(beachte Ersatzteile-Merkblatt 1-12)
(51)	N 14 415 1	Stiftschraube AM 10 A×166 oben und unten .... für Zylinderkopf	16	25 PS
(51)	N 14 416 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×166 .....	×	25 PS für Zylinderkopf
(51)	N 14 422 1	Stiftschraube AM 10 A×196 oben Mitte .....	4	30 PS für Zylinderkopf
(51)	N 14 423 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×196 .....	×	30 PS oben Mitte für Zylinderkopf
(51)	N 14 424 1	Stiftschraube AM 10 A×218 für Zylinderkopf .... oben unten	4 8	30 PS 34 PS
(51)	N 14 425 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×218 .....	×	30 PS oben und unten für Zylinderkopf
(51)	N 14 504 1	Stiftschraube AM 10 A×177 oben .....	8	34 PS für Zylinderkopf 113 101 351 D/F
(51)	N 14 487 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×177 oben ....	×	34 PS für Zylinderkopf 113 101 351 D/F
(51)	N 14 513 1	Stiftschraube AM 10 A×193 .....	7	34 PS für Zylinderkopf 113 101 353/E
(51)	N 14 567 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×193 .....	×	34 PS für Zylinderkopf 113 101 353/E
(51)	N 14 509 1	Stiftschraube AM 10 A×229 .....	9	34 PS für Zylinderkopf



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(51)	N 14 488 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×229 ..... für Zylinderkopf	×	34 PS
(51)	N 14 627 1	Stiftschraube AM 10 A×213 für Zylinderkopf ... (beachte Ersatzteile-Merkblatt 1-12/1970)	1	34 PS
51	N 14 502 1	Stiftschraube AM 10 A×204 ..... für Zylinderkopf bis Motor-Nr. E 0 022 000 bis Motor-Nr. F 2 200 000 bis Motor-Nr. H 1 350 000 bis Motor-Nr. L 0 026 500 bis Motor-Nr. B 6 600 000 ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	8 8 8 8 8 3	37 PS: M 240 40 PS 44 PS 40 PS: M 240 47 PS 40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(51)	N 14 505 1	Stiftschraube AM 10 A×188 für Zylinderkopf .... ab Motor-Nr. AB, AC, AD, AE, AF, AH 0 000 001	4	40-, 44-, 46-, 48-, 50 PS
(51)	N 14 568 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×204 ..... für Zylinderkopf bis Motor-Nr. E 0 022 000 bis Motor-Nr. F 2 200 000 bis Motor-Nr. H 1 350 000 bis Motor-Nr. L 0 026 500 bis Motor-Nr. B 6 600 000	8 8 8 8 8	37 PS: M 240 40 PS 44 PS 40 PS: M 240 47 PS
(51)	N 14 506 1	Stiftschraube AM 10 A×240 ..... für Zylinderkopf	9	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(51)	N 14 495 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10×240 ..... für Zylinderkopf	×	37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(52)	N 10 360 2	Sechskantschraube BM 8×60 .....	7	25-, 30 PS
52	N 10 350 3	Sechskantschraube M 8×50 für Trennfläche unten	2	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(53)	N 10 346 2	Sechskantschraube BM 6×30 .....	2	25-, 30 PS
53	N 10 352 2	Sechskantschraube BM 8×55 für Trennfläche oben	1	34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(54)	N 12 226 2	Federscheibe B 6 .....	2	25-, 30 PS
54	N 12 241 2	Federscheibe B 8×15 für Trennfläche .....	14 6	25-, 30 PS 34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS
(55)	N 11 006 2	Sechskantmutter M 6 .....	2	25-, 30 PS
55	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 für Trennfläche .....	7 3	25-, 30 PS 34-, 37-, 40-, 44-, 46-, 47-, 48-, 50 PS

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
<b>BEFESTIGUNGSTEILE FÜR MOTOR AN GETRIEBE</b>				
56	N 10 470 1	Sechskantschraube M 10×70 .....	1	
(56)	001 199 101	Schraube M 10×160 .....	1	M 9
(57)	N 10 500 1	Sechskantschraube M 10×110 .....	1	
		bis Fahrgestell-Nr. 116 350 065	1	
		ab Fahrgestell-Nr. 116 350 066 bis 116 1021 300	1	111-118, 151, 152
57	111 199 101	Schraube M 10×110 .....	1	141-144
		ab Fahrgestell-Nr. 146 350 066 bis 146 1021 300	1	
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(57)	001 199 103	Schraube M 10×123 .....	1	M 9
		bis Fahrgestell-Nr. 110 3100 000		
(57)	N 10 494 2	Sechskantschraube BM 10×125 .....	1	M 9
		ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001		
58	N 14 525 1	Stiftschraube AM 10 A×85 .....	2	
(58)	N 14 412 1	Stiftschraube CM 12×1,5 A/M 10 ×82 .....	×	
(58)	N 14 558 1	Stiftschraube AM 10 A×78 .....	2	
		(beachte Ersatzteile-Merkblatt 1-12)		
59	N 10 496 1	Sechskantschraube M 10×120 .....	2	M 9
60	N 12 230 2	Federscheibe B 10 .....	4	
			6	M 9
61	N 11 010 4	Sechskantmutter M 10 .....	4	