



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
<b>LUFFFILTER</b>				
1	113 129 607 C	Lufffilter .....		
		bis Motor-Nr. AB 0 350 000	1	44 PS
		bis Motor-Nr. AC 0 003 239	1	40 PS: M 240
		bis Motor-Nr. AD 0 360 022	1	50 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		bis Motor-Nr. AE 0 558 000	1	50 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		bis Motor-Nr. AF 0 000 444	1	46 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
2	113 129 607 J	Lufffilter .....		
		ab Motor-Nr. AB 0 350 001	1	44 PS
		ab Motor-Nr. AC 0 003 240	1	40 PS: M 240
		ab Motor-Nr. AD 0 360 023	1	50 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		ab Motor-Nr. AE 0 558 001	1	48 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		ab Motor-Nr. AF 0 000 445	1	46 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		ab Motor-Nr. AH 0 000 001	1	48 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
3	211 129 607 C	Lufffilter (hängend) .....		
		bis Motor-Nr. AD 0 360 022	1	50 PS: 141-144
		bis Motor-Nr. AE 0 558 000	1	50 PS: 141-144
		bis Motor-Nr. AF 0 000 444	1	46 PS: 141-144
4	211 129 607 D	Lufffilter .....		
		ab Motor-Nr. AD 0 360 023	1	50 PS: 141-144
		ab Motor-Nr. AE 0 558 001	1	48 PS: 141-144
		ab Motor-Nr. AF 0 000 445	1	46 PS: 141-144
		ab Motor-Nr. AH 0 000 001	1	48 PS: 141-144
5	261 129 613 B	Lufffilter (hängend) .....	1	30 PS: 141-144
6	111 129 613	Lufffilter .....	1	25-, 30 PS: 111-118, 151, 152
7	113 129 613 E	Lufffilter .....		
		bis Motor-Nr. E 0 020 100	1	37 PS: M 240: 111-118, 151, 152
		bis Motor-Nr. F 1 790 008	1	40 PS: 111-118, 151, 152
		ab Motor-Nr. D 0 234 015 bis D 0 525 049 (bis Motor-Nr. D 0 234 014 ist 113 129 435 J mitzuverwenden)	1	34 PS
8	141 129 613	Lufffilter (hängend) .....		
		bis Motor-Nr. E 0 006 000	1	37 PS: M 240: 141-144
		bis Motor-Nr. F 0 940 716	1	40 PS: 141-144
		bis Motor-Nr. H 0 874 199	1	44 PS: 141-144
		bis Motor-Nr. L 0 019 336	1	40 PS: M 240: 141-144



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
9	113 129 613 J	Luffilter .....		
		ab Motor-Nr. H 0 874 200 bis H 1 003 255	1	44 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		ab Motor-Nr. L 0 019 337 bis L 0 021 115	1	40 PS: M 240: 113, 114, 117, 118, 151, 152
(10)	113 129 613 Q	Luffilter .....		
		ab Motor-Nr. E 0 015 146 bis E 0 020 021	1	37 PS: M 59/M 240
		ab Motor-Nr. E 0 020 022 bis E 0 022 000	1	37 PS: M 240
		ab Motor-Nr. F 1 380 778 bis F 1 778 163	1	40 PS: M 59
		ab Motor-Nr. F 1 778 164 bis F 2 200 000	1	40 PS
		ab Motor-Nr. D 0 458 808 bis D 0 525 049	1	34 PS: M 59
		ab Motor-Nr. D 0 525 050	1	34 PS
		(bis Motor-Nr. F 1 451 085/E 0 015 850 ist 113 129 917 A (auf 700 mm kürzen) und N 23 601 1 mitzuverwenden)		
10	113 129 613 R	Luffilter .....		
		ab Motor-Nr. L 0 021 116 bis L 0 026 500	1	40 PS: M 240: 113, 114, 117, 118, 151, 152; M 9
		ab Motor-Nr. H 1 003 256 bis H 1 350 000	1	44 PS: 113, 114, 117, 118, 151, 152; M 9
		ab Motor-Nr. H 5 000 001 bis H 5 900 000	1	44 PS: M 157: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	1	47 PS: M 26/M 157: 113, 114, 117, 118, 151, 152
		mitzuverwenden: bis Motor-Nr. H 0 874 199/L 0 019 336 211 119 549/113 129 782 B/113 129 967/ 028 129 087		
11	261 129 613 D	Luffilter (hängend) .....	1	34 PS: 141-144
12	211 129 613 H	Luffilter .....		
		ab Motor-Nr. H 0 874 200 bis H 1 350 000	1	44 PS: 141-144
		ab Motor-Nr. H 5 000 001 bis H 5 900 000	1	44 PS: M 157: 141-144
		ab Motor-Nr. L 0 019 337 bis L 0 026 500	1	40 PS: M 240: 141-144
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000	1	47 PS: M 157: 141-144
(12)	211 129 613 L	Luffilter .....	1	47 PS: M 26/M 157: 141-144
		ab Motor-Nr. B 6 000 001 bis B 6 600 000		