

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
<b>AKTIVKOHLEBEHÄLTER</b>				
1	113 201 801 A	Aktivkohlebehälter ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26
2	113 201 891	Ausdehnungsbehälter ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	M 26 M 1/M 26
3	113 809 169	Spannband für Aktivkohlebehälter ..... und Ausdehnungsbehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	2	M 26
4	113 809 187	Abdeckblech für Ausdehnungsbehälter ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	M 26 M 1/M 26
5	N 15 440 1	Schnappmutter B 5,5×21,1 ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2 2 1	M 26 M 1/M 26 M 26
6	N 13 948 1	Linensblechschraube B 5,5×25 ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2 2 1	M 26 M 1/M 26 M 26
7	113 201 975	Halter für Leitung am Bodenblech ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	6 4	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152 M 26: 141-144
8	113 201 977	Halter für Leitung am Kotflügel ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	6	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152
9	113 201 993	Leitung vorn zwischen Ausdehnungsbehälter .... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152 M 1/M 26
10	113 201 993 A	Leitung vorn zwischen Kraftstoffbehälter und .... Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152
-	141 201 993	Leitung vorn zwischen Ausdehnungsbehälter .... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26: 141-144

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
11	113 201 995	Leitung links zwischen Ausdehnungsbehälter .... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 212000 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152 M 1/M 26
12	113 201 997	Leitung hinten zwischen Ausdehnungsbehälter ... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152
-	141 201 997	Leitung hinten zwischen Ausdehnungsbehälter ... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26: 141-144
13	113 201 999	Leitung Mitte zwischen Ausdehnungsbehälter .... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 21200 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152 M 1/M 26
14	113 201 999 A	Leitung Mitte zwischen Kraftstoffbehälter ..... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152
-	141 201 999	Leitung Mitte zwischen Ausdehnungsbehälter .... und Aktivkohlebehälter ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26: 141-144
15	113 142 357	Tülle ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	2	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152
-	111 971 911	Tülle ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	2	M 26: 141-144
16	111 201 365	Rohrbogen mit Hohlschraube ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 2051 247	1	M 26
17	111 201 195	Dichtring für Verschlussschraube ..... ab Fahrgestell-Nr. 118 431 164 bis 110 2051 297	1	M 26
-	111 201 197	Verschlussschraube für Kraftstoffbehälter ..... ab Fahrgestell-Nr. 118 431 164 bis 110 2051 297	1	M 26
18	111 201 197 A	Hohlschraube für Kraftstoffbehälter ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001 bis 110 2051 297	1	M 26
19	341 127 561 A	T-Stück für Entlüftungsleitung ..... ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001	1	M 26: 113, 114, 117, 118, 151, 152



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
-	N 20 358 1	Schlauch 4×1,5 .....	*	
20		75 mm lang	3	
21		300 mm lang	1	
22		130 mm lang	1	
23		1630 mm lang	1	
24		440 mm lang	1	
25		1760 mm lang	1	
26		710 mm lang	1	