



Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
BREMSZYLINDER UND LEITUNGEN				
		Einkreis-Trommelbremse		
		bis Fahrgestell-Nr. 4 630 937		113, 114, 117, 118, 141-144, 151, 152
		ab Fahrgestell-Nr. 4 630 938 bis 116 1021 300		111-118, 141-144, 151, 152
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000		111, 112, 115, 116; M 87, M 88
		ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001 bis 119 1200 000		111, 112, 115, 116
		Zweikreis-Trommelbremse		
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000		M 137, M 139, S 760
		ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001		M 87, M 88, M 137, M 139; M 23: 113, 117, 151
		ab Fahrgestell-Nr. 110 2000 001		111, 112, 115, 116
		ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001		M 1/M 87, M 1/M 88, M 1, M 108, M 110, M 1/M 23: 113, 117, 151
		Einkreis-Scheibenbremse		
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000		113, 114, 117, 118
		Zweikreis-Scheibenbremse		
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000		141-144, 151, 152; S 759
		ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001		113, 114, 117, 118, 141-144, 151, 152; M 23: 151; M 11: 141, 143
		ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001		M 1: 113, 114, 117, 118
		ab Fahrgestell-Nr. 119 000 001 bis 110 3100 000		M 87/M 80: 113, 114, 117, 118
		ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001		M 1/M 87/M 80: 113, 114, 117, 118

HAUPTBREMSZYLINDER

(1)	113 611 017 D	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05		
		(Zweikreis-Trommelbremse: L1kg.)		
		ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000	1	
		ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1	111, 115;
		(mitverwenden:		M 1/M 137: 113
		113 945 515 C		M 1/M 88: 113
		und für M 50, M 601, M 602;		
		113 945 515 D)		

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(1)	113 611 017 E	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000 (mitverwenden: 113 945 515 C und für M 50, M 601, M 602: 113 945 515 D)	1 1	M 1: 113, 117; 141, 143 M 1/M 80/M 88: 113, 117
(2)	113 611 017 F	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1	113, 117, 151 M 80/M 87: 113, 117, 151 M 80/M 88: 113, 117, 151
(2)	113 611 017 G	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1	M 137: 113, 117, 151
(2)	113 611 017 H	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	113, 117, 151 M 80/M 87: 113, 117, 151 M 80/M 88: 113, 117, 151
(1)	113 611 017 J	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	M 1: 113, 117; 141, 143 M 1/M 80/M 88: 113, 117
1	113 611 017 K	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	111, 115; M 1/M 137: 113, 117 M 1/M 88: 113, 117
2	113 611 017 L	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Lkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	M 137: 113, 117, 151
(1)	114 611 017 D	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Rkg.) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000 (mitverwenden: 113 945 515 C und für M 50, M 601, M 602: 113 945 515 D)	1 1	112, 116; M 1/M 137: 114, 118 M 1/M 88: 114, 118
	114 611 017 E	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Rkg.) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000 (mitverwenden: 113 945 515 C und für M 50, M 601, M 602: 113 945 515 D)	1 1	M 1: 114, 118; 142, 144 M 1/M 80/M 88: 114, 118

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(2)	114 611 017 F	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1	114, 118, 152 M 80/M 87: 114, 118, 152 M 80/M 88: 114, 118, 152
(2)	114 611 017 G	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1	M 137: 114, 118, 152
(2)	114 611 017 H	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	114, 118, 152 M 80/M 87: 114, 118, 152 M 80/M 88: 114, 118, 152
(1)	114 611 017 J	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Scheibenbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	M 1: 114, 118; 142, 144 M 1/M 80/M 87: 114, 118 M 1/M 80/M 88: 114, 118
(1)	114 611 017 K	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	112, 116; M 1/M 137: 114, 118 M 1/M 87: 114, 118 M 1/M 88: 114, 118
(2)	114 611 017 L	Tandem-Hauptbremszylinder 19,05 (Zweikreis-Trommelbremse: Rlkg.) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	M 137: 114, 118, 152
(3)	113 611 021 C	Hauptbremszylinder 19,05 (Einkreis-Trommelbremse) (ab Fahrgestell-Nr. 1 – 167 890 bis 1 – 575 414 ist 113 611 301 A mitzuverwenden) bis Fahrgestell-Nr. 6 502 399	1	
(3)	113 611 023 A	Hauptbremszylinder 17,46 (Einkreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000	1	
3	113 611 023 B	Hauptbremszylinder 17,46 (Einkreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 115 000 001 bis 119 1200 000	1	
(4)	111 698 171 B	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 113 611 021 K (Einkreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000	1	
4	111 698 173 A	Reparatursatz für Hauptbremszylinder (S) (Einkreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 115 000 001 bis 119 1200 000	1	
(5)	111 698 181 B	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder ... 19,05 (Ate) (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	111, 112, 115, 116, 141-144; M 1, M 108, M 110
5	111 698 181 C	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder ... 19,05 (Ate) (Zweikreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	113, 114, 117, 118, 151, 152

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(4)	111 698 183	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 19,05 (Einkreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 1 – 167 890 bis 6 502 399	1	
(5)	111 698 183 A	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder ... 19,05 (S) (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	111, 112, 115, 116, 141-144; M 1, M 108, M 110
(5)	111 698 183 B	Reparatursatz für Tandem-Hauptbremszylinder ... 19,05 (S) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	M 87, M 88, M 137
(4)	211 698 201	Reparatursatz für Hauptbremszylinder 22,2 (Einkreis-Trommelbremse) bis Fahrgestell-Nr. 1 – 167 889	1	
–	111 698 249	Reparatursatz für Warneinrichtung am Tandem-Hauptbremszylinder (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001 bis 118 1016 100 ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001	1 1	M 601, M 602 M 11, M 23, M 50
6	*113 611 179	Anschlagscheibe für Tandem-Hauptbremszylinder.. (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
–	211 611 181	Dichtring für Warnschaller ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001 bis 118 1016 100 ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001	1 1	M 601, M 602 M 11, M 23, M 50
7	*113 611 185	Sicherungsring	1	
8	113 611 191	Vordruckventil (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	3	
9	113 611 193	Dichtring A 12×16 (Zweikreis-Trommelbremse) .. ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	3	
(10)	113 611 195	Schutzkappe für Hauptbremszylinder bis Fahrgestell-Nr. 117 384 750	1	
10	*113 611 195 B	Schutzkappe für Hauptbremszylinder ab Fahrgestell-Nr. 117 384 751	1	
11	113 611 203	Druckfeder hinten (Zweikreisbremse) (Ate) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(11)	113 611 203 A	Druckfeder hinten (Zweikreisbremse) (S) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	

Bild Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
12	113 611 205	Druckfeder vorn (Zweikreisbremse) (Ate) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(12)	113 611 205 A	Druckfeder vorn (Zweikreisbremse) (S) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(13)	113 611 207	Federteller (Zweikreisbremse) (Ate) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000	2	
13	113 611 207 B	Federteller (Zweikreisbremse) (Ate) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2	
(14)	113 611 209	Anschlaghülse 10,5×25 (Ate) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1 1	111, 112, 115, 116; M 1/M 137; M 1/M 87, M 1/M 88
(14)	113 611 209 A	Anschlaghülse 10,5×23,5 (Ate) (Zweikreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 bis 111 3200 000	1 1	141-144; M 1
(14)	113 611 209 B	Anschlaghülse 10,5×25 (S) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1 1	111, 112, 115, 116; M 1/M 87, M 1/M 88; M 1/M 23
(14)	113 611 209 C	Anschlaghülse 10,5×23,5 (S) (Zweikreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(14)	113 611 209 D	Anschlaghülse 10,5×24 (S) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	M 87; M 88; M 137
(14)	113 611 209 E	Anschlaghülse 11×25,5 (Ate) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	1	M 87; M 88; M 137
(14)	113 611 209 F	Anschlaghülse 11×23 (Ate) (Zweikreis-Scheibenbremse) ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001 ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1 1	113, 114, 117, 118, 151, 152 141-144; M 1
14	113 611 209 G	Anschlaghülse 11×24,5 (Ate) (Zweikreis-Trommelbremse) ab Fahrgestell-Nr. 112 2000 001	1	111, 112, 115, 116; M 1/M 137; M 1/M 87; M 1/M 88
15	113 611 211	Schraube für Anschlaghülse (Zweikreisbremse) (Ate) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	

Bild-Nr.	Ersatzteile-Nr.	Benennung	Stückzahl	Typ und Modell
(15)	113 611 211 A	Schraube für Anschlaghülse (Zweikreisbremse) (S) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001	1	
(16)	113 611 245	Sechskantschraube (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 117 000 001 bis 117 999 000	1	
16	211 611 245 A	Sechskantschraube (Zweikreisbremse) ab Fahrgestell-Nr. 118 000 001	1	
(17)	113 611 829	Abstandsrohr bis Fahrgestell-Nr. 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2 2	111, 112, 115, 116, 141-144; M 1
17	113 611 829 A	Abstandsrohr ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2	113, 114, 117, 118, 151, 152
(18)	N 10 353 1	Sechskantschraube M 8×42 ab Fahrgestell-Nr. 3 192 507 bis 110 3100 000 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2 2	111, 112, 115, 116, 141-144; M 1
18	N 10 369 1	Sechskantschraube M 8×58 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2	113, 114, 117, 118, 151, 152
19	N 12 008 2	Federring B 8 ab Fahrgestell-Nr. 111 2000 001	2	
20	N 10 350 3	Sechskantschraube M 8×50 bis Fahrgestell-Nr. 3 192 506	2	
21	N 11 008 8	Sechskantmutter M 8 bis Fahrgestell-Nr. 3 192 506	2	